

Gigaset

Hard Reset Gigaset DX600A - DX800A

Für einen Hard Reset bei o. g. Gigaset muss folgendermassen vorgegangen werden:

1. Gigaset vom Strom trennen
2. Gleichzeitig die Tasten "Freisprechen" + "Wahlwiederholung" + "Kurzwahl taste 6 (unterste Kurzwahl taste) drücken und halten
3. Stromzufuhr wieder herstellen
4. Tasten weiter gedrückt halten, bis Fortschrittsbalken durchgelaufen ist.
5. Loslassen. Einrichtungsassistent startet.

Eindeutige ID: #1029

Verfasser: Rene Schlacht

Letzte Änderung: 2014-02-06 21:21