

Drucker

Brother HL-5350, 5340 usw. Tonerzähler zurücksetzen

Zum Reset des Tonerzählers geht mal folgendermassen vor:

- 1) den Netzschalter vom Drucker ausschalten
- 2) Frontklappe des Druckers öffnen (wo sich der Toner befindet)
- 3) GO-Button am Gerät gedrückt halten und den Netzschalter einschalten
- 4) Alle 5 LEDs leuchten, GO-Button solange gedrückt halten, bis Status LED erlischt
- 5) GO-Button kurz loslassen (alle LED's erlöschen)
- 6) GO-Button 2x schnell drücken (warten bis Toner/Drum/Paper LED's leuchten)
- 7) 2 Sekunden warten (3 LEDs leuchten)
- 8) GO-Button 6x schnell drücken (Paper LED blinkt)
- 9) Frontklappe schliessen

Eindeutige ID: #1027

Verfasser: Rene Schlacht

Letzte Änderung: 2015-06-24 10:47